
Kopie von schlechter Kopie



L2MC0 L35

# Technische Beschreibung der Feinregulierung sowie des Abstellers

#### Kurzbeschreibung (siehe Block-Schema)

Der Antrieb erfolgt durch einen gekapselten und federnd aufgehängten 16poligen Synchronmotor. Ein Synchronmotor wurde deshalb gewählt, da die Drehzahl sowohl temperatur- wie spannungsunabhängig stabil bleibt. Die Kraftübertragung auf den Plattenteller erfolgt über einen geschliffenen Flachriemen. Die Tourenzahlen 33½ und 45 werden mechanisch umgeschaltet. Die elektronische Feinregulierung ermöglicht eine Abweichung der Tourenzahl um ± 5%. Ein im Bereich von 47—53 Hz abstimmbarer Oszillator liefert die erforderliche Frequenzänderung der Motorspeisespannung. Befindet sich der Drehknopf für die Feinregulierung in der Stellung \*Off\*, wird der Motor direkt über den Transformator gespiesen und funktioniert im Netz-Synchron-Betrieb. Die Elektronik für die Feinregulierung ist in dieser Position ausgeschaltet.

Der elektronische Endabschalter ist mit automatischem Abheben des Tonarmes von der Schallplatte kombiniert. Der Absteller arbeitet kontaktlos und wird durch die Winkel-Geschwindigkeit des Tonarmes gesteuert. Bis zu einem Radius von 70 mm, gemessen von der Plattentellerachse-Mitte bis Nadelspitze, ist die Funktion des Abstellers elektronisch blockiert. Dadurch kann bis zu diesem Punkt der Tonarm frei bewegt werden, ohne den Absteller ungewollt zu früh zum Einsatz zu bringen. Als «Lage-Geber» des Tonarmes wird die Änderung der Spannung an einem Resonanzkreis bei Verstimmung benützt. Der Parallelschwingkreis besteht aus einem Kondensator von 15 nF und einer veränderlichen Induktivität, die im Tonarm eingebaut ist. Diese veränderliche Induktivität besteht aus einem Ferritsegment, welches die Drehung des Tonarmes mitmacht und über eine fest montierte Spule geführt wird. Der Resonanzkreis wird mit einem Multivibrator auf einer Frequenz von 80 kHz angeregt.

# Beschreibung der Schaitung

#### Die eiektronische Tourenzahl-Feinregulierung

Als Generator dient ein modifizierter RC-Phasenschieber-Oszillator mit Transistor T 10. Bei Zeitsymmetrie der Speisespannung weist der Synchronmotor ein Minimum an Vibration auf. Für die Symmetrierung werden als Begrenzer die Dieden D 9 und D 10 verwendet: Geregelt wird mit dem Trimm-Potentiometer TP 5. Damit der Oszillator gestartet werden kann, wird ein Widerstand von 22 k $\Omega$  parallel zum Diodenbegrenzer geschaltet, um den Kondensator von 220 nF beim Ausschalten zu entladen. Die Frequenz wird im zweiten RC-Glied verändert. Die Frequenz-Grobeinstellung erfolgt über das Trimm-Potentiometer TP 6, die Feinregulierung über das auf der Montageplatte angebrachte Potentiometer P1. Die Frequenz- und Amplituden-Temperaturkom-

pensation erfolgt durch einen aus Kupferdräht gewickelten Widerstand von 56 Ohm. Der Oszillator wird über das RC-Glied 820 Ohm und 100 tF entkoppelt.

Als Trennstufe zwischen Oszillator und Leistungsverstärker ist der Transistor T11 als Emitterfolger geschaltet. Im Leistungsverstärker werden die Transistoren T12, T13 und T14 verwendet. Die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers wird mit dem Trimm-Potentiometer TP 7 eingestellt. Die optimale Einstellung der Endstufensymmetrie wird mit dem Trimm-Potentiometer TP 8 vorgenommen. Damit die Endstufe bei Umschaltung von Synchronbetrieb auf Feinregulierung sofort bereit ist, wird die Endstufe mit einem Widerstand von 220 Ohm vorbelastet. Da die Leistungsstufe mit konstanter Amplitude arbeitet, ist eine Temperaturkompersation des Ruhestromes überflüssig.


# Der elektronische Absteller

#### Der elektronische Absteller

Mit den Transistoren T1 und T2 wird ein Multivibrator mit einer Frequenz von 80 kHz gebildet. Durch diese Schaltung wird mit einem minimalen Aufwand eine maximale Stabilität erreicht. Die Frequenz des Multivibrators wird mit dem Trimm-Potentiometer TP1 abgestimmt, da Spule und Segment im Tonarm fest und nicht abstimmbar montiert sind. Der Tonarm wird gegen die Plattentellerachse gebracht, bis die Nadel auf einem Radius von 48 mm (von Tellerachsmiltte aus gemessen) zu stehen kommt, mit TP1 abstimmen, bis das Maximum der Resonanzspannung erreicht wird. Mit dem relativ niederohmigen Ausgang des Multivibrators wird die Spannungsteilerkombination, bestehend aus einem Widerstand von 22 k $\Omega$  und dem lagebestimmenden Parallelresonanzkreis gespiesen.

Für die richtige Funktion des Abstellers im ganzen Arbeitsgebiet muss die Spannung in einem linearen Verhältnis zum Drehwinkel des Tonarmes sein. Da zur Lagebesirmmung ein Resonanzkreis eingesetzt ist, erhalten wir keine lineare Funktion der Ausgangsspannung zum Drehwinkel. Zur Linearisierung ist der Arbeitspunkt des Verstärkertransit ors T3 so eingestellt, dass die Nichtlinearität der Stufe zus ≥immen mit der Nichtlinearität der Spannungsverdopplerdieden D5 und D6 gerade die Nichtlinearität des Resonaiz kreises kompensiert. Die Gleichspannung nach der D6 en bt eine lineare Funktion des Drehwinkels.

Um die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes zu erhalten, müssen wir nun die lageabhängige Gleichapannung differenzieren. Kopunt der Tonarm in die Abstellrinne der Schaftplatte, wird eine Steigung von 2,6 mm erreicht, won 45 nach dem Differenzierglied eine Spannung resultiert, wdc he den



Ausschaltmechanismus in Funktion setzt. Das differenzierte Signal, welches den Schwellwert eines Darlington-Verstärkers (Transistoren T 4 und T 5) überschreitet, wird über eine zweite Darlington-Schaltung mit den Transistoren T8 und T9 in Serie den Elektromagneten für die Endabschaltung sowie für das Abheben des Tonarmes zugeführt.

Eine nichtlineare positive Rückkopplung, die von T9 zu T4

zurückführt, beschleunigt den Ausschaltvorgang.

Wie schon erwahnt, muss die Abstellfunktion bis zu einem Radius von 70 mm blockiert sein. Dies wird mit der Schmitt-Trigger-Schaltung, mit den Transistoren T6 und T7 erreicht. Der Grenzwert von 70 mm wird mit dem Trimm-Potentiometer TP 2 eingestellt. Solange die lageabhängige Gleichspannung einen bestimmten Grenzwert nicht erreicht hat, ist der Transistor T7 gesperrt. Die Diode D7 liegt in diesem Falle in Serie mit einem Widerstand von 10 kQ gegen Masse und blockiert dadurch den Differenzierkondensator von 1 mF.

Im deblockierten Zustande ist der Transistor T7 feitend, infolgedessen wird eine positive Spannung an die Diodo D 7 gebracht, diese wird dadurch hochohmig und gibt deshalb das Signal für den Transistor T 4 frei.

#### Netztell

Der Netzteil ist sehr einfach und befindet sich mit Ausnahme des Netztransformators ebenfalls auf der gedruckten Leiterplatte. Er liefert die Gleichspannung von 15,5 Volt stabilisiert. Im weiteren gibt der Netztransformator eine Wechselspannung von 5,2 Volt für den Synchronbetrieb des Motors (Schaltstellung »Off») ab. Zu erwähnen bleibt der Kondensator von 68 nF über den Transistor T 15, welcher ein Eigenschwingen der Stabilisationsstufe verhindert.

## Service-Anleitung

#### A. Allgemeine Angaben

1. Netzanschluss 220 V

auf Wunsch 110/220 V

2. Sicherungen: 1 × 63 mAT

2 X 63 mAT

1× 400 mAT

1 X 400 mAT

#### B. Funktionskontrolle des Tonarmlift-Elektromagneten

Tonarmlift-Mechanik muss so justiert werden, dass der Elektromagnet bei 90 — 120 mA funktioniert. (Anschlüsse ablöten und mit externem Speisegerät prüfen.) .

#### C. Kontrolle des richtigen Drehwinkels des Tonarmes

Beim Drehen des Tonarmes in Richtung Plattentellerachse soll die minimale Entfernung der Nadelspitze zur Mitte der Plattentellerachse 40 mm betragen, auf Nadeleinstelllehre Punkt B. Wenn nötig mit Hilfe der Madenschrauben im Tonarm Flansch Lage des Tonarmes korrigieren.

D. Elektrische Kontrolle und Einstellung der Trimm-Potentiometer auf der Leiterplatte Netz-, Gleichrichter- und Stabilisatortell

1. Netzspannung:

220 V

2. Stromaufnahme:

bei Synchronbetrieb

35 - 40 mA 42 - 47 mA

bei Feinregulierung 3. Motorklemmenspannung bei Synchronbetrieb

4,8 - 5,3 V 4: Die stabilisierte Spannung U (MI — I) beträgt

15 -- 16.5 V

5. Die Speisespannung des Abstellers U (MI -- B) ist 1,3 - 2,0 V kleiner als U (MI - I).

#### Motortell

6. Feinregulierung einschalten.

7. Trimm-Potentiometer TP7 im Uhrzeigersinn auf Maximum drehen.

8. Die Gleichspannung U (MI — I) messen.

9. Trimm-Potentiometer TP 8 so einstellen, dass die Span-

nung U (K-I) die Hälfte der Spannung U (MI-I) ausmacht.

- 10. Mit dem Trimm-Potentiometer TP 7 die Motor-Klemmen-Spannung auf 4,55 — 4,65 V einstellen.
- 11. Das Potentiometer für die Feinregulierung Pl in die Mitte seines Bereiches einstellen.
- 12. Mit dem Trimm-Potentiometer TP 6 die Tourenzahl mittels Stroboskop 33 1/3 oder 45 Touren genau einregulieren.
- 13. Mit Hilfe der Rumpel-Messplatte mit Trimm-Potentiometer TP 5 die 50 Hz Komponente auf minimalen Rumpel einstellen.

#### **Absteller**

- 14. Das Gerät einschalten. Die Nadeleinstellehre außetzen und die Nadel des Tonarmes genau auf Punkt «C» setzen. Schaltet der Absteller dabei aus, bevor der Punkt C- erreicht ist, ist der Läufer des Trimm-Potentiometers TP2 leicht in Richtung des Transistors T7 zu drehen. (Bei steckbarer Leiterplatte ist der Läufer des Trimm-Potentiometers TP 2 leicht in Richtung des Transistors T 6 zu drehen.)
- 15. Die Gleichspannung U (D B) messen, mit Trimm-Potentiometer TP 1 das Maximum aufsuchen (ca. 8-10 V). messen und auf einen 0,2-0,5 V kleineren Wert als das Maximum einstellen. (Nach links oder rechts ver-

Das Messinstrument muss einen Eingangswidersland von mindestens 1 MΩ aufweisen.

#### Kontrolle:

Das Spannungsmaximum U (D - B) muss auf der Einstell-Lehre zwischen B und C liegen und bei Bewegung des Fonarmes in Richtung "D" von "C" an gleichmassig sinken. Liegt das Maximum zwischen «C» und «D», ist die Verstimmung in anderer Richtung vorzunehmen.

16. Den Tonarm auf der Nadel-Einstellehre auf Punkt «D» legen (70 mm Tellerachsmitte bis Nadelspitze). Das Trimm-Potentiometer TP 2 langsam im Gegenührzeigersinn drehen, bis die Spannung zwischen dem Kollektor des Transistors T 6 und Punkt «B» sprunghaft sinkt

#### A. Allgemeine Angaben

1. Netzanschluss 220 V oder 110/220 V

2. Sicherungen 1 × 63 mAT 2 × 63 mAT 1 × 400 mAT 1 × 400 mAT

### B. Funktionskontrolle des Tonarmlift-Elektromagneten

Tonarmlift-Mechanik muss so justiert werden, dass der Elektromagnet bei 90—120 mA funktioniert. (Anschlüsse ablöten und mit externem Speisegerät prüfen.)

#### C. Kontrolle des richtigen Drehwinkels des Tonarmes

Beim Drehen des Tonarmes in Richtung Plattentellerachse soll die minimale Entfernung der Nadespitze zur Mitte der Plattentellerachse 40 mm betragen, auf Nadeleinstellehre Punkt B. Wenn nötig, ist mit Hilfe der Madenschrauben im Tonarm-Flansch die Lage des Tonarmes zu korrigieren.

#### D. Elektrische Kontrolle und Einstellung der Trimmpotentiometer auf der Printplatte

#### Stromversorgung:

- 1. Stromaufnahme bei Netzspannung 220 V AC = 47,5—52,5 mA
- 2. Gleichspannung U 1 = 20—21 V gemessen zwischen M 1 (—) und C 19 (+) Bild 5
- 3. Stabilisierte Gleichspannung U 2 = 14,75—15,75 V gemessen zwischen M 1 (—) und B (+) Bild 5
- Dreieckspannung für Antriebsmotor = 4,55—4,65 V gemessen mit Universalmessinstrument Ri > 1 kOhm (gemessen mit KO beträgt diese Spannung 14 Vpp)
- 5. Eingestellt wird diese Dreieckspannung mit TP 4. (Bild 5)




BILD4

 Jetzt drehen Sie das Potentiometer für die Feinregulierung P 1 auf Anschlag im Uhrzeigersinn und vergleichen Sie seine Position mit dem Bild 4. Wenn die Position nicht stimmt, korrigieren Sie sie. (Knopfschraube lösen, Knopf richtig justieren und mit der Schraube wieder fixieren.)




BILD5

 Feinregulierungs-Potentiometer P1 in die Position 50 Hz (gemäss Bild 4) zurückdrehen. Jetzt sollen die oberen Balken auf dem Stroboskopring stillstehen. (Die oberen Balken gelten für 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, die unteren für 45 Umdrehungen.) Wenn das nicht der Fall ist, stellen Sie die richtige Tourenzahl mit dem TP 3 ein. (Bild 5)

# Technische Beschreibung der Feinregulierung sowie des Abstellers

#### Kurzbeschreibung (siehe Block-Schema)

Der Antrieb erfolgt durch einen gekapselten und federnd aufgehängten 16poligen Synchronmotor. Die Kraftübertragung auf den Plattenteller erfolgt über einen geschliffenen Flachriemen. Die Tourenzahlen 33½ und 45 werden mechanisch umgeschaltet. Die elektronische Feinregulierung ermöglicht eine Abweichung der Tourenzahl um —3 % bis +7 %. Ein im Bereich von 48,5 Hz bis 53,5 Hz abstimmbarer Oszillator liefert die erforderliche Frequenzänderung der Motorspeisespannung.

Der elektronische Endabschalter ist mit automatischem Abheben des Tonarmes von der Schallplatte kombiniert. Der Absteller arbeitet kontaktlos und wird durch die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes gesteuert. Bis zu einem Radius von 70 mm (Plattentellerachsmitte bis Nadelspitze) ist die Funktion des Abstellers elektronisch blockiert. Dadurch kann bis zu diesem Punkt der Tonarm frei bewegt werden, ohne den Absteller ungewollt zu früh zum Einsatz zu bringen. Es

ist aber auch möglich, innerhalb der 70 mm von der Plattenmitte ein Stück zu wiederholen. Zuerst muss man den Tonarm über den gewünschten Einsatzpunkt bringen, dann die Taste «On» so lange drücken, bis ein leises «Klick» gehört wird, und anschliessend den Tonarm mit Tonarmlift sinken lassen. Der Endabsteller wird wieder funktionieren, wenn die Winkelgeschwindigkeit die Grösse, welche den Verhältnissen auf der Abstellrille entspricht, erreicht hat. Als «Lage-Geber» des Tonarmes wird die Änderung der Resonanzspannung eines Collpitt-Oszillators benützt. Die Induktivität der im Tonarm eingebauten Spule ändert sich mit Hilfe des im Tonarmsupport eingebauten Ferritsegmentes, das mit der Drehung des Tonarmes über die fix montierte Spule geführt wird. Mit steigender Induktivität steigt die Spannung über der Spule, und zwar proportional zu der Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes. Hat die Spannungssteigerung einen Wert erreicht, der den Auslaufrillen-Verhältnissen entspricht, wird das Gerät abgeschaltet und hebt dabei den Tonarm von der Schallplatte ab.

## Detail-Beschreibung der Schaltung

#### Die elektronische Tourenzahl-Feinregulierung

Als Generator dient die integrierte Schaltung NE 566 V, die drei- sowie viereckige Ausgangssignale liefert. Für die Speisung des Motors wurde der Dreieckspannungsverlauf gewählt. Wichtiger als der Speisespannungsverlauf ist die Zeitsymmetrie der Speisespannung. Beim zeitsymmetrischen Verlauf weist der Synchronmotor ein Minimum an Vibration auf. Um dieses Minimum zu garantieren, wird in der Fabrikation jede integrierte Schaltung kontrolliert und auf Zeitsymmetriefehler von kleiner als 2,5 % aussortiert.

Frequenzbestimmende Komponenten sind: C 10, R 21, TP 3, R 24, R 25 und P 1. Die Frequenzgrobeinstellung erfolgt über das Trimm-Potentiometer TP 3, die Feinregulierung über das auf der Montageplatte angebrachte Potentiometer P 1. Da diese integrierte Schaltung den Motor nicht direkt speisen kann, ist zwischen dem Generator und dem Motor noch ein integrierter Leistungsverstärker µA 706 B notwendig. Die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers und damit auch die Motor-Klemmenspannung wird mit dem Trimmpotentiometer TP 4 eingestellt. Weitere Einstellelemente sind für die Motorsteuerung nicht notwendig.

#### Der elektronische Endabschalter

Die sich im Tonarm befindende Spule bildet mit dem Transistor T1 einen Collpitt-Oszillator. Wie schon erwähnt, ändert sich die Induktivität der Spule beim Drehen des Tonarmes. Die Induktivität steigt, und damit steigt auch die HF-Spannung über der Spule. Diese HF-Spannung wird gleichgerichtet durch die Diode D1 und weiter dem ersten Spannungskomparator zugeführt. Mit dem Trimmpotentiometer TP1 stellt man die Referenzspannung des Komparators ein.

Bei einem Komparator kann die Signalspannung auf dem Ausgang desselben nur erscheinen, wenn die Eingangs-Signalspannung die Referenzspannung überschritten hat. Den Tonarm auf die Nadeleinstell-Lehre Punkt «D» legen, mit TP 1 die Referenzspannung der gleichgerichteten Tonarmspulenspannung entsprechend einstellen. Wie bereits erwähnt wurde, ist der Endabschalter nicht durch die Position des Tonarmes, sondern dessen Winkelgeschwindigkeit gesteuert. Um die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes zu erhalten, müssen wir nun die lageabhängige Gleichspannung im Punkt «D» differenzieren.

Kommt der Tonarm in die Abstellrille der Schallplatte, wird eine Steigung von mindestens 2.6 mm erreicht, woraus nach dem Differenzierglied (C 8, R 10) eine Spannung resultiert, welche im zweiten Teil des IC 1 verstärkt und auf den dritten Teil des IC 1 geführt wird. Dieser funktioniert wieder wie ein Komparator, und mit dem Einstellen der Referenzspannung (Trimmpotentiometer TP 2) definieren wir, bei welcher Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes der Absteller funktionieren muss. Der letzte Teil des IC 1 ist als Schaltverstärker geschaltet und treibt den Transistor T 2, welcher den nötigen Strom für den Elektromagneten liefert.

#### Speiseteil

Der Speiseteil ist sehr einfach und befindet sich, mit Ausnahme des Netztransformators, ebenfalls auf der gedruckten Leiterplatte. Er besteht aus der Gleichrichterbrücke G 1, Siebkondensator C 19 und Spannungsstabilisator IC 4, welcher 15 V Gleichspannung für IC 1, IC 2 und T 1 liefert. Der Leistungsverstärker IC 3 wird direkt — ohne Stabilisation — gespiesen.

## Wichtige Spannungen

#### Spelsotell

Stabilisierte Spannung U (MI - I) = 15,0-16,5 V.DC

Motortell Transistor T 10 Emitter:

itter: ca. 1,5 V.DC

Basis: Kollektor:

ca. 7.0 V.DC

Transistoren T 13 u. T 14:

 $U(K-1) = \frac{1}{2}U(MI-1)DC.$ 

Ausgansspannung mit angeschlossenem Motor:

U(MI - M2 = 4.55 - 4.65 V.AC.

### Fehlersuche

#### Fehler

Gerät funktioniert nicht, Glimmlampe leuchtet nicht auf.

Sicherung 63 mAT brennt durch, bei entfernter Sekundar-Sicherung von 400 mAT.

Glimmlampe leuchtet, Gerät funktioniert jedoch nicht, nach Ausschalten leuchtet die Glimmlampe, jedoch schwächer.

Gerät funktioniert nur bei Synchronbetrieb, Feinregulierung und Absteller funktionieren nicht.

Die Sekundär-Sicherung 400 mAT brennt nach dem Einschalten durch.

Feinregulierung funktioniert nicht, dagegen Synchronbetrieb sowie Absteller i. O.

Gerät schaltet sofort nach dem Einschalten wieder aus. Der Tonarm befindet sich auf der Stütze.

Abstellertell Spannung U (MI — B) muss ca. 2 V kloiner als U (MI — I) sein.

Gleichspannung Resonanzteil U (D — B) = 7.75 — 10,5 V.DC.

Gleichspannung U (F—B) = 0,7 — 0,8 V.DC. (gemessen bei einer Umgebungstemperatur von ca. 23°).

#### Ursache

Sicherung 63 mAT prüfen.

Kurzschluss im Primärnetzkreis.
Kurzschluss der Glimmlampe oder in deren Sockel.
Kurzschluss im Motor oder dessen Verkabelung.
Transformator defekt. Zur Prüfung Sekundäranschlüsse ablöten und primärseitig Stromaufnahme messen. Primärleerlaufstrom ca. 20 mAT.AC. bei 220 V. 50 Hz. Ausführung.

Primärwicklung im Netztrafo unterbrochen.

Sekundärsicherung 400 mAT defekt.

Zu grosse Stromaufnahme der Leiterplatte. Kurzschluss der Verbindungskabel. Schlechte Dioden (D 1 — D 4).
Transistoren T 13 oder T 14 defekt.
Kondensator 68 nF defekt.
Transistor T 12 oder Diode D 11 defekt.

Fehler im Motorteil.

Transistoren T 13, T 14 oder beide unterbrochen.
Transistor T 11 funktioniert nicht.

Oszillator Stufe mit Transistor T 10 nicht in Ordnung. Erst die DC-Spannungen am Transistor T 10 messen und erst dann die weiteren Komponenten prüfen.

Schalterlamellen von «Off»-Schalter bleiben geschlossen, oder die Verbindung auf Punkt «G» hat Kurzschloss mit Chassis.

Spule des Elektromagneten macht Kurzschluss mit Chassis.
Transisteren des Absteller-Gleichstromverstärkers 14, 75,
T8 oder T9 sind defekt oder weisen zu grossen Rule strom
auf.

Transistoren T6 oder T7 70 mm Begrenzers defekt. Ein Spulenende des Elektromagneten von Tonarmlift abloten und gemäss Serviceanleitung 70 mm Begrenzer kontot lieren und wenn nötig einstellen.

Resonanzkreis im Tonarm. Ein Spulenende vom Tom ≇mlitt-Elektromagneten ablöten. Tritt beim Bewegen des Ton⊇rmes in Richtung Tellerachse keine Veränderung der gemis ≤enen Spannung von U (D — B) auf, liegt der Fehler im Reionanzkreis oder den Bindungen zur Leiterplatte. Felnregulierung funktioniert, jedoch Absteller nicht.

Multivibrator (Transistor T 1 und T 2) schwingt nicht (Kontrolle mit K. O.).

#### Wichtig

Nach jeder Reparatur ist das Gerät genau zu überprüfen und, wenn nötig, gem. Serviceanleitung genau einzustellen.

Die Spule des Elektromagneten ist unterbrochen. Mechanischer Fehler verursacht zu grosse Stromaufnahme des Elektromagneten, bei richtiger Einstellung liegt die Stromaufnahme des Elektromagneten bei 90 — 120 mA. Elner der Transistoren T 4, T 5, T 8 oder T 9 ist unterbro-

Begrenzer funktioniert nicht richtig. Transistor T 3 oder eine der dazugehörenden Komponenten defekt.

Veränderung der Spannung U (D — B) beim Bewegen des Tonarmes Richtung Tellerachse kontrollieren. Bleibt die gemessene Spannung konstant, den Resonanzkreis des Tonarmes überprüfen: Unterbruch Spule oder Kondensator, evtl. Ferrit-Element verschoben.

# Montage des Lenco Entzerrer-Vorverstärker VV7 das Gerät L85

#### Aligemein

Der VV 7 wird benötigt, wenn der Plattenspieler L-85 mit einem Magnetabtastsystem ausgerüstet werden soll, der verwendete Verstärker oder Radioapparat jedoch keinen eigenen Entzerrer-Vorverstärker aufweist. Die Empfindlichkeit des VV 7 ist so ausgelegt, dass die handelsüblichen Verstärker ausgesteuert werden können.

#### Montage

Der L-85 enthält in der Montageplatte zwei Löcher zur Befestigung des VV 7. Mit zwei M 3 × 8 Schrauben, Unterlagsscheiben sowie Federscheiben und Muttern wird der Vorverstärker an seinen beiden Befestigungslaschen so auf die Montageplatte aufgeschraubt, dass die Netzanschlussseite desselben gegen den Netztransformator des Plattenspielers gerichtet ist.

Bei Ausführung mit separatem Masse-Verbindungs-Kabel ist der VV 7 mit den isolierenden Distanz-Hülsen Lenco Mag. Nr. 060 0260 und den Zylinderschrauben M 3×8 mm, Mag. Nr. 000 0909 zu montieren.

#### Verdrahtung bei Geräten 110 V oder 220 V «Fix»

Die mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmenden Anschlüsse des VV7 (110 V oder 220 V) werden mit den Netzanschlüssen des Netztransformators zusammen in die Leuchterklemme geschraubt. Die abgeschirmten, äusseren Pick-up-Kabel vom Tonarm ablöten und auf den VV-7-Ausgang (Output) anloten. Beachten Sie bitte die den Kanälen zugeordneten Farbkennzeichen:

L = Linker Kanal: weiss

G = Abschirmung beider Kanülo

R = Rechter Kanal; rot

Mit abgeschirmten, flexiblen Inneren Pick-up-Kabeln den W7 Eingang (Input) mit den Tonarmanschlüssen verbinden. Beachten Sie bitte die Farbkennzeichen!

Auf der Fig. 1 sehen Sie schematisch die Lage und Ver-

drahtung des VV 7.

Im Vorverstärker VV7 ist die Verbindung zwischen Chassis und Abschirmung der Kabel hergestellt. Deshalb ist es wichtig, die Verbindung zwischen Chassis und Abschirmung der Kabel auf dem Tonarm abzulöten oder abzuschneiden (Fig. 2).

Bei einer Demontage des Vorverstärkers ist diese Verbin-

dung wieder herzustellen.

### Verdrahlung bei umschaltbaren Geräten 110 - 220 V

Bei den umschaltbaren Geräten muss auch der Netttransformator des VV 7 umgeschaltet werden.

Der mit \*O» bezeichnete Anschluss wird mit dem roten Kabel, der Anschluss 110 V mit dem gelben Kabel und der Anschluss 220 V mit dem blauen Kabel am Umschalter verlötet (Fig. 3).

Die Tonarmkabel werden gleich angeschlossen wie bei der «Fix»-Ausführung.

#### Wich!ig

Bei den umschaltbaren Geräten mit eingebautem VV7 müssen beide Sicherungen 63 mAT durch 80 mAT ersett werden!


# Erhöhung der Betriebssicherheit des L85


Bei der Umschaltung von Synchron- auf Feinregulierungs-Betrieb entsteht ein kurzzeitiger Strom-Unterbruch, der eine Spannungs-Spitze von über 100 V zur Folge haben kann. Durch diese Spannungs-Spitze kann der Transistor T 13 zeratört werden.


Um diesen Defekt zu vermeiden, werden zwei gegeneinander in Serie geschaltene Zener-Dioden, parallel zum Kondensalor von 68 nF auf den Motor geschaltet. Dadurch wird


die Spitzen-Spannung soweit reduziert, dass eine Beschadigung des Transistors T 13 mit Sicherheit vermieden wird. Es eignet sich jede Zener-Diode mit einer Zener-Spannung zwischen 10 und 15 Volt.

Wir empfehlen bei allen früheren Geräten, die aus irgendeinem Grunde in die Service-Abteilung kommen, diese Zener-Dioden einzubauen. Diese Zener-Dioden können von uns unter der Mag. Nr. 171'0007 bezogen werden.











L85
Gedruckte Platte komplett
Printed circuit board complete
Circuit imprimé complet





#### Endabschalter

#### 8. Einstellung des Arbeitsbereiches

Die Einstellung kann gemäss 8.a von oben oder gemäss 8.b auch von unten her vorgenommen werden.

a) Plattenteller abheben, Nadeleinstell-Lehre aufsetzen, Abtastnadel auf den Punkt «D» setzen und das Gerät ein-

Bei Fall A schaltet das Gerät sofort aus, bei Fall B schal-

tet das Gerät nicht aus.

Im Fall A das Trimmpotentiometer TP 1 durch die Öffnung in der Nadeleinstell-Lehre um etwa 90° bis 120° gegen die Pfeilrichtung drehen, das Gerät wieder einschalten und TP 1 langsam in Pfeilrichtung verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Im Fall B das TP 1 langsam in Pfeilrichtung drehen, bis das Gerät ausschaltet.

b) Nadeleinstell-Lehre auf den Plattenteller legen, Abtastnadel auf Punkt «D» setzen und das Gerät einschalten. Bei Pall A schaltet das Gerät sofort aus, bei Fall B schaltet das Gerät nicht aus.

Im Fall A das Trimmpotentiometer TP 1 (Bild 5) von unten um etwa 90° bis 120° im Uhrzeigersinn drehen, das Gerät einschalten und TP1 langsam im Gegenuhrzeigersinn verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Im Fall B TP 1 langsam im Gegenuhrzeigersinn verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Bei genauer Einstellung muss das Gerät nun nach dem Einschalten innerhalb der auf der Nadeleinstell-Lehre markierten Toleranz von +3,2 mm und --1,6 mm abstel-

Die Einstellung des Punktes «D» kann sich bei höherer Umgebungstemperatur sowie zunehmender Alterung leicht in Richtung Plattenrand verschieben. Die Funktion des Endabschalters wird jedoch dadurch nicht beeinflusst.

#### 9. Einstellung der Ansprechempfindlichkeit

Hilfsmittel: Gleichspannungsvoltmeter 3 V, Ri > 1 MOhm Prüfschallplatte Lenco Nr. 722

Auf der Lenco-Prüfplatte, Seite A, befindet sich eine Auslaufrille mit einer Steigung von 1,6 mm pro Umdrehung (Band 11, etwa 75 mm vom Zentrum entfernt). Mit dieser Auslaufrille kann die Funktion der Abschaltvorrichtung auf einfache Weise geprüft werden.

Dreht sich der Plattenspieler mit 331/3 Umdrehungen je Minute, darf die Abschaltvorrichtung nicht ansprechen, bei 45 Umdrehungen aber ist die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes grösser, deshalb muss das Gerät abschalten.

Vor Neuabgleich bitte die Kontrolle folgendermassen durchführen:

- a) Prüfplatte, Seite A, auflegen, Gerät einschalten und mit Hilfe des Stroboskops die Drehzahl genau auf 331/3 U/min. einregulieren. Abtastnadel auf den Anfang des Auslaufrillenfeldes setzen und, wenn erforderlich, Gerät erneut einschalten. (On-Taste mindestens 2 Sekunden drücken.) Der Tonarm muss nun über das ganze Auslaufrillenband laufen, ohne dass der Plattenspieler abstellt. Ist das nicht der Fall, ist eine Neueinstellung nach c notwendig.
- b) Gleiche Prüfung mit 45 U/min. durchführen. Die Abstellvorrichtung muss ansprechen, bevor das Auslaufrillenband durchgelaufen ist. Stellt das Gerät nicht ab, ist eine Neueinstellung nach c erforderlich.
- c) Neueinstellung: Voltmeter anschliessen, Minuspol an M 1, Pluspol an X auf der Printplatte. Gerät einschalten (Tourenzahl 331/3 U/min.). Tonarm auf Anfang des Feldes mit Auslaufrillen-Steigung 1,6 mm (Lenco-Prüfplatte 722, Seite A) aufsetzen. Stellt das Gerät nach einigen Umdrehungen ab, TP 2 (Bild 5) im Gegenuhrzeigersinn verstellen und Vorgang wiederholen. Der Tonarm bewegt sich nun über das ganze Auslaufrillenband. Dabei Voltmeter beobachten und höchste angezeigte Spannung ablesen (ca. 0,8 bis

Nun Plusklemme des Voltmeters von Punkt X auf Punkt Y legen (Bild 5). Gerät einschalten, Tonarm auf der Stülze. Mit TP 2 (Bild 5) eine um 0,5 Volt höhere Spannung, als an Punkt X abgelesen, einstellen, d. h. etwa 1,3 bis 2,7 Volt. Anschliessend Kontrolle nach a und b wiederholen.

## Wichtige Spannungen

#### E. Wichtige Spannungen

#### Speiseteil

Gleichspannung U 1: 20-21 V (bei normaler Netzspannung) Gleichspannung U 2: 14,25—15,75 V

#### Motorteil

IC 2, Anschluss 4:

Wechselstrom-Komponenten-Spannung

Grösser als 2,4 V Spitze—Spitze

Motorklemmen-

spannung:

-4.65 V∼

#### **Abstellerteil**

Gleichspannung auf dem R 5: 160 mV-350 mV (Tonarm auf

der Tonarm-Stütze)

Gleichspannung auf dem

Läufer des TP 1:

400-650 mV

Gleichspannung im Punkt D:

100 mV-13 V, je nach Lage

des Tonarmes

Gleichspannung im Punkt X:

0,8-2,2 V mit Lenco-Prüfpatte Nr. 722, Seite A (Rillenabsand

1,6 mm) bei 331/3.

Gleichspannung im Punkt Y: 1,4-2,7 V

Alle Spannungen sind gegen Punkt M1 (Bild 5) geme sen mit Voltmeter, dessen Eingangswiderstand grösser as 1

MOhm pro Volt ist.

### Fehlersuche

#### Fehler

Gerät funktioniert nicht, Glimmlampe leuchtet nicht auf.

Sicherung 63 mAT brennt bei entfernter Sekundär-Sicherung von 400 mAT durch.

Glimmlampe leuchtet, Gerät funktioniert jedoch nicht, nach Ausschalten leuchtet die Glimmlampe, jedoch schwächer. Die Sekundärsicherung 400 mAT brennt nach dem Einschalten durch.

Feinregulierung funktioniert nicht, dagegen

#### Ursache

Sicherung 63 mAT prüfen.

Kurzschluss im Primärnetzkreis.
Kurzschluss der Glimmlampe
oder in deren Sockel.
Transformator defekt. Zur
Prüfung Sekundäranschlüsse
ablöten und primärseitig
Stromaufnahme messen.
Primärleerlaufstrom
ca. 20 mA AC bei 220 V
50-Hz-Ausführung.
Primärwicklung im Netztrafo

Zu grosse Stromaufnahme der Leiterplatte. Kurzschluss der Verbindungskabel. IC 3 defekt. Elko C 19, C 20, C 21 defekt. IC 4 defekt. Gleichrichterbrücke defekt. IC 3 defekt. IC 2 defekt.

unterbrochen.

Absteller i. O.

Gerät schaltet sofort nach dem Einschalten wieder aus. Der Tonarm befindet sich auf der Stütze. Feinregulierung funktioniert, jedoch Abteller nicht.

P 1 oder seine Anschlüsse defekt. Komponentenfehler im Motorteil. Motor defekt. Transistor T 2 defekt. IC 1 defekt. Komponentenfehler.

Die Spule des Elektromagneten ist unterbrochen. Mechanischer Fehler verursacht zu grosse Stromaufnahme des Elektromagneten, bei richtiger Einstellung liegt die Stromaufnahme des Elektromagneten bei 90-120 mA. Transistor T 2 defekt. IC 1 defekt. Oszillator-Teil bzw. T 1 defekt, Spule im Tonarm oder ihre Anschlüsse defekt. Ferrit-Element im T. A. defekt oder hat nicht richtige Lage. Absteller nicht richtig eingestellt.

Wichtig: Nach jeder Reparatur ist das Gerät genau zu überprüfen und, wenn nötig, gemäss Serviceanleitung genau einzustellen

# Einbau der Elektronik L85-IC in einen alten L85-Plattenspieler

Die neue Elektronik ist mit der alten Schaltung vollkommen kompatibel.

Das bedeutet:

- a) Alte Elektronik abschrauben;
- b) neue einsetzen, Stecker einstecken;
- c) Kondensator 15 nF auf dem Tonarm abschneiden;
- d) Widerstand 47 Ohm auf dem Motor kurzschliessen.

Jede Elektronik kann für 50-Hz- wie auch für 60-Hz-Ausführung arbeiten. Den gewünschten Bereich stellt man mit dem TP 3 ein.


Bemerkung zu b: Kühlblech muss isolierend befestigt sein. Bei Berührung mit Chassis entsteht über zusätzliche Masse-Verbindung Brummspannung.

# Gedruckte Schaltung


# Printed circuit

# Circuit imprimé

Integrierte Schaltungen	Integrated circuits	Circuits imprimes	Bestell-Nr. Part No. No de comm.
IC 1: MC 3302	P - Motorola, LM 339 N - Nationa	al Semiconductor	170'0500
IC 2: NE 566 \	V - Signetics, LM 566 CN - Nation	al Semiconductor	170'0501
IC 3: IC 4 706 I	BPC - Fairchild, TBA 641 B 11 - S	GS	170'0502
	Teledyne, TBA 625 CX 5 - SGS	40	170'0503
10 4.	Tolodyllo, TEX SEC SX 5 GET		
Transistoren-Dioden	Transistors-Diodes	Transistors-Diodes	
T1: BC 109	B, BC 149 B, BC 239 B, BC 209 B,	BC 409 B	170'0025
T 2: MPSU-5	1-Motorola, SPS-5374-Motorola		170'0022
D 1, D 2: 1 N 914,	1 N 4148		171'0009
G1: S1RB	10 - Shindengen Electric MFG, Co	o, Ltd., Japan	180'0003
Metallfilmwiderstände	Metal film resistors	Résistances à couche métallique	,
	±1 % 0,25 W		130'3027
R 24: 1,2 K	±1 % 0,25 W		130'3032
R 25: 15 K	±1 % 0,25 W	•	130'3034
Kohlemassewiderstände	Carbon composition resist		
R 20: 22 O	hm ±10 % 0,5 W		130'1043
R 27: 33 O			130'1053
R 28: 82 O			130'1070
			130'1066
			130'1019
R 19: 2,7 K			130'1023
R 23: 4,7 K			130'1028
R 14: 5,6 K			130'1049
R 6, R 7, R 15: 10 K			130'1039
R 3: 12 K			100 1000
R 1, R 2, R 9, R 13, R 17, R 18	3:		130'1034
15 K			130 1034
R 22: 56 K			130'1012
R4, R5: 100 K			
R8: 680 K			130'1071
R 10, R 11: · 1 M			130'1010
R 12, R 16: 8,2 M	±10 % 0,5 W		130'1069
Polyester-Kondensatoren	Polyester capacitors	Condensateurs en polyestre	
C 9, C 15: 1 nF	± 20 % 50 V		150'0044
C 4, C 5: 15 nF	±20 % 50 V		150'0043
C 3, C 13: 33 nF	± 20 % 50 V		150'0053
C 1, C 2: 68 nF			150'0041
C 17: 330 nF	±20 % 50 V		150'0058
C 8, C 10: 1 μF			150'0060
Elektrolytkondensatoren	Electrolytic capacitors	Condensateurs électrolytiques	
C 6, C 18, C 20, C 21:	1 μF 50 V		160'0018
C 7:	10 μF 35 V		160'0038
C 11, C 12:	100 µF 16 V	•	160'0025
C 14:	220 µF 16 <b>V</b>		160'0026
C 14.	1000 µF 16 V		160'0041
J 10.	2200 μF 25 V		160'0036




L85-IC Gedruckte Platte komplett




# Umbau eines L85-Gerätes mit lötbaren Anschlüssen auf der Leiterplatte auf steckbare Ausführung mit IC

Die neue Elektronik ist auch mit der lötbaren Leiterplatte vollkommen kompatibel. Der Umbau ist sehr einfach, man muss jedoch folgende Punkte beachten:


- Alte Elekronik mit den angeschlossenen Kabeln sauber ablöten und losschrauben.
- IC-Elektronik mit zwei Schrauben montieren.
   Achtung: Kühlblech muss vom Chassis getrennt bleiben (Isolation durch Kunststoff-U-Scheiben).
- 3. Stecker mit Kabelbaum aufstecken. Mag-Nr. 122'0010'01
- 4. Einlöten nach Anschlussplan (Bild 6).
- 5. Zwei Zener-Dioden (10 bis 16 V Zener-Spannung) und einen Kondensator (68 nF/50 V) auf Motor löten.
- 6. Kondensator 15 nF auf PU wegschneiden.
- 7. Elektronik einstellen nach Einstellvorschrift.




L85-IC Schema-Absteller



L95-IC Schema Feinregulierung



L85-IC Schema Feinregulierung



# Technische Beschreibung der Feinregulierung sowie des Abstellers

#### Kurzbeschrelbung (siehe Block-Schema)

Der Antrieb erfolgt durch einen gekapselten und federnd aufgehängten 16poligen Synchronmotor. Die Kraftübertragung auf den Plattenteller erfolgt über einen geschliffenen Flachriemen. Die Tourenzahlen 331/3 und 45 werden mechanisch umgeschaltet. Die elektronische Feinregulierung ermöglicht eine Abweichung der Tourenzahl um —3 % bis +7 %. Ein im Bereich von 48,5 Hz bis 53,5 Hz abstimmbarer Oszillator liefert die erforderliche Frequenzänderung der Motorspeisespannung.

Der elektronische Endabschalter ist mit automatischem Abheben des Tonarmes von der Schallplatte kombiniert. Der Absteller arbeitet kontaktlos und wird durch die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes gesteuert. Bis zu einem Radius von 70 mm (Plattentellerachsmitte bis Nadelspitze) ist die Funktion des Abstellers elektronisch blockiert. Dadurch kann bis zu diesem Punkt der Tonarm frei bewegt werden, ohne den Absteller ungewollt zu früh zum Einsatz zu bringen. Es

ist aber auch möglich, innerhalb der 70 mm von der Plattenmitte ein Stück zu wiederholen. Zuerst muss man den Tonarm über den gewünschten Einsatzpunkt bringen, dann die Taste «On» so lange drücken, bis ein leises «Klick» gehört wird, und anschliessend den Tonarm mit Tonarmlift sinken lassen. Der Endabsteller wird wieder funktionieren, wenn die Winkelgeschwindigkeit die Grösse, welche den Verhältnissen auf der Abstellrille entspricht, erreicht hat. Als «Lage-Geber» des Tonarmes wird die Änderung der Resonanzspannung eines Collpitt-Oszillators benützt. Die Induktivität der im Tonarm eingebauten Spule ändert sich mit Hilfe des im Tonarmsupport eingebauten Ferritsegmentes, das mit der Drehung des Tonarmes über die fix montierte Spule geführt wird. Mit steigender Induktivität steigt die Spannung über der Spule, und zwar proportional zu der Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes. Hat die Spannungssteigerung einen Wert erreicht, der den Auslaufrillen-Verhältnissen entspricht, wird das Gerät abgeschaltet und hebt dabei den Tonarm von der Schallplatte ab.

# Detail-Beschreibung der Schaltung

#### Die elektronische Tourenzahl-Feinregulierung

Als Generator dient die integrierte Schaltung NE 566 V, die drei- sowie viereckige Ausgangssignale liefert. Für die Speisung des Motors wurde der Dreieckspannungsverlauf gewählt. Wichtiger als der Speisespannungsverlauf ist die Zeitsymmetrie der Speisespannung. Beim zeitsymmetrischen Verlauf weist der Synchronmotor ein Minimum an Vibration auf. Um dieses Minimum zu garantieren, wird in der Fabrikation jede integrierte Schaltung kontrolliert und auf Zeitsymmetriefehler von kleiner als 2,5 % aussortiert.

Frequenzbestimmende Komponenten sind: C 10, R 21, TP 3, R 24, R 25 und P 1. Die Frequenzgrobeinstellung erfolgt über das Trimm-Potentiometer TP 3, die Feinregulierung über das auf der Montageplatte angebrachte Potentiometer P 1. Da diese integrierte Schaltung den Motor nicht direkt speisen kann, ist zwischen dem Generator und dem Motor noch ein integrierter Leistungsverstärker µA 706 B notwendig. Die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers und damit auch die Motor-Klemmenspannung wird mit dem Trimmpotentiometer TP 4 eingestellt. Weitere Einstellelemente sind für die Motorsteuerung nicht notwendig.

#### Der elektronische Endabschalter

Die sich im Tonarm befindende Spule bildet mit dem Transistor T1 einen Collpitt-Oszillator. Wie schon erwähnt, ändert sich die Induktivität der Spule beim Drehen des Tonarmes. Die Induktivität steigt, und damit steigt auch die HF-Spannung über der Spule. Diese HF-Spannung wird gleichgerichtet durch die Diode D1 und weiter dem ersten Spannungskomparator zugeführt. Mit dem Trimmpotentiometer TP1 stellt man die Referenzspannung des Komparators ein.

Bei einem Komparator kann die Signalspannung auf dem Ausgang desselben nur erscheinen, wenn die Eingangs-Signalspannung die Referenzspannung überschritten hat. Den Tonarm auf die Nadeleinstell-Lehre Punkt «D» legen, mit TP 1 die Referenzspannung der gleichgerichteten Tonarmspulenspannung entsprechend einstellen. Wie bereits erwähnt wurde, ist der Endabschalter nicht durch die Position des Tonarmes, sondern dessen Winkelgeschwindigkeit gesteuert. Um die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes zu erhalten, müssen wir nun die lageabhängige Gleichspannung im Punkt «D» differenzieren.

Kommt der Tonarm in die Abstellrille der Schallplatte, wird eine Steigung von mindestens 2,6 mm erreicht, woraus nach dem Differenzierglied (C 8, R 10) eine Spannung resultiert, welche im zweiten Teil des IC 1 verstärkt und auf den dritten Teil des IC 1 geführt wird. Dieser funktioniert wieder wie ein Komparator, und mit dem Einstellen der Referenzspannung (Trimmpotentiometer TP 2) definieren wir, bei welcher Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes der Absteller funktionieren muss. Der letzte Teil des IC 1 ist als Schaltverstärker geschaltet und treibt den Transistor T 2, welcher den nötigen Strom für den Elektromagneten liefert.

#### Speisetell

Der Speiseteil ist sehr einfach und befindet sich, mit Ausnahme des Netztransformators, ebenfalls auf der gedruckten Leiterplatte. Er besteht aus der Gleichrichterbrücke G 1, Siebkondensator C 19 und Spannungsstabilisator IC 4, welcher 15 V Gleichspannung für IC 1, IC 2 und T 1 liefert. Der Leistungsverstärker IC 3 wird direkt — ohne Stabilisation — gespiesen.

#### A. Allgemeine Angaben

1. Netzanschluss 220 V

oder 110/220 V

2. Sicherungen

1 × 63 mAT

2 × 63 mAT

1 × 400 mAT

1 × 400 mAT

#### B. Funktionskontrolle des Tonarmlift-Elektromagneten

Tonarmlift-Mechanik muss so justiert werden, dass der Elektromagnet bei 90—120 mA funktioniert. (Anschlüsse ablöten und mit externem Speisegerät prüfen.)

#### C. Kontrolle des richtigen Drehwinkels des Tonarmes

Beim Drehen des Tonarmes in Richtung Plattentellerachse soll die minimale Entfernung der Nadespitze zur Mitte der Plattentellerachse 40 mm betragen, auf Nadeleinstellehre Punkt B. Wenn nötig, ist mit Hilfe der Madenschrauben im Tonarm-Flansch die Lage des Tonarmes zu korrigieren.

D. Elektrische Kontrolle und Einstellung der Trimmpotentlometer auf der Printplatte

#### Stromversorgung:

- 1. Stromaufnahme bei Netzspannung 220 V AC = 47,5—52,5 mA
- 2. Gleichspannung U 1 = 20—21 V gemessen zwischen M 1 (—) und C 19 (+) Bild 5
- 3. Stabilisierte Gleichspannung U 2 = 14,75—15,75 V gemessen zwischen M 1 (—) und B (+) Bild 5
- Dreieckspannung für Antriebsmotor = 4,55—4,65 V gemessen mit Universalmessinstrument Ri> 1 kOhm (gemessen mit KO beträgt diese Spannung 14 Vpp)
- 5. Eingestellt wird diese Dreieckspannung mit TP 4. (Bild 5)




BILD4

 Jetzt drehen Sie das Potentiometer für die Feinregulierung P1 auf Anschlag im Uhrzeigersinn und vergleichen Sie seine Position mit dem Bild 4. Wenn die Position nicht stimmt, korrigieren Sie sie. (Knopfschraube lösen, Knopf richtig justieren und mit der Schraube wieder fixieren.)




BILD5

 Feinregulierungs-Potentiometer P1 in die Position 50 Hz (gemäss Bild 4) zurückdrehen. Jetzt sollen die oberen Balken auf dem Stroboskopring stillstehen. (Die oberen Balken gelten für 331/3, die unteren für 45 Umdrehungen.) Wenn das nicht der Fall ist, stellen Sie die richtige Tourenzahl mit dem TP 3 ein. (Bild 5)

#### A. Allgemeine Angaben

1. Netzanschluss 220

oder 110/220 V

2. Sicherungen

1 × 63 mAT

2 × 63 mAT

1 × 400 mAT

1 × 400 mAT

#### B. Funktionskontrolle des Tonarmlift-Elektromagneten

Tonarmlift-Mechanik muss so justiert werden, dass der Elektromagnet bei 90—120 mA funktioniert. (Anschlüsse ablöten und mit externem Speisegerät prüfen.)

#### C. Kontrolle des richtigen Drehwinkels des Tonarmes

Beim Drehen des Tonarmes in Richtung Plattentellerachse soll die minimale Entfernung der Nadespitze zur Mitte der Plattentellerachse 40 mm betragen, auf Nadeleinstellehre Punkt B. Wenn nötig, ist mit Hilfe der Madenschrauben im Tonarm-Flansch die Lage des Tonarmes zu korrigieren.

D. Elektrische Kontrolle und Einstellung der Trimmpotentiometer auf der Printplatte

#### Stromversorgung:

1. Stromaufnahme bei Netzspannung 220 V AC

= 47,5--52,5 mA

2. Gleichspannung U 1 = 20—21 V gemessen zwischen M 1 (—) und C 19 (+) Bild 5

3. Stabilisierte Gleichspannung U 2 = 14,75—15,75 V gemessen zwischen M 1 (—) und B (+) Bild 5

 Dreieckspannung für Antriebsmotor = 4,55—4,65 V gemessen mit Universalmessinstrument Ri> 1 kOhm (gemessen mit KO beträgt diese Spannung 14 Vpp)

5. Eingestellt wird diese Dreieckspannung mit TP 4. (Bild 5)




BILD4

 Jetzt drehen Sie das Potentiometer für die Feinregulierung P 1 auf Anschlag im Uhrzeigersinn und vergleichen Sie seine Position mit dem Bild 4. Wenn die Position nicht stimmt, korrigieren Sie sie. (Knopfschraube lösen, Knopf richtig justieren und mit der Schraube wieder fixieren.)




BILD5

 Feinregulierungs-Potentiometer P 1 in die Position 50 Hz (gemäss Bild 4) zurückdrehen. Jetzt sollen die oberen Balken auf dem Stroboskopring stillstehen. (Die oberen Balken gelten für 331/3, die unteren für 45 Umdrehungen Wenn das nicht der Fall ist, stellen Sie die richtige Tourenzahl mit dem TP 3 ein. (Bild 5)

## Technische Beschreibung der Feinregulierung sowie des Abstellers

#### Kurzbeschreibung (siehe Block-Schema)

Der Antrieb erfolgt durch einen gekapselten und federnd aufgehängten 16poligen Synchronmotor. Die Kraftübertragung auf den Plattenteller erfolgt über einen geschliffenen Flachriemen. Die Tourenzahlen 331/3 und 45 werden mechanisch umgeschaltet. Die elektronische Feinregulierung ermöglicht eine Abweichung der Tourenzahl um —3 % bis +7 %. Ein im Bereich von 48,5 Hz bis 53,5 Hz abstimmbarer Oszillator liefert die erforderliche Frequenzänderung der Motorspeisespannung.

Der elektronische Endabschalter ist mit automatischem Abheben des Tonarmes von der Schallplatte kombiniert. Der Absteller arbeitet kontaktlos und wird durch die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes gesteuert. Bis zu einem Radius von 70 mm (Plattentellerachsmitte bis Nadelspitze) ist die Funktion des Abstellers elektronisch blockiert. Dadurch kann bis zu diesem Punkt der Tonarm frei bewegt werden, ohne den Absteller ungewollt zu früh zum Einsatz zu bringen. Es

ist aber auch möglich, innerhalb der 70 mm von der Plattenmitte ein Stück zu wiederholen. Zuerst muss man den Tonarm über den gewünschten Einsatzpunkt bringen, dann die Taste «On» so lange drücken, bis ein leises «Klick» gehört wird, und anschliessend den Tonarm mit Tonarmlift sinken lassen. Der Endabsteller wird wieder funktionieren, wenn die Winkelgeschwindigkeit die Grösse, welche den Verhältnissen auf der Abstellrille entspricht, erreicht hat. Als «Lage-Geber» des Tonarmes wird die Änderung der Resonanzspannung eines Collpitt-Oszillators benützt. Die Induktivität der im Tonarm eingebauten Spule ändert sich mit Hilfe des im Tonarmsupport eingebauten Ferritsegmentes, das mit der Drehung des Tonarmes über die fix montierte Spule geführt wird. Mit steigender Induktivität steigt die Spannung über der Spule, und zwar proportional zu der Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes. Hat die Spannungssteigerung einen Wert erreicht, der den Auslaufrillen-Verhältnissen entspricht, wird das Gerät abgeschaltet und hebt dabei den Tonarm von der Schallplatte ab.

# Detail-Beschreibung der Schaltung

#### Die elektronische Tourenzahl-Feinregulierung

Als Generator dient die integrierte Schaltung NE 566 V, die drei- sowie viereckige Ausgangssignale liefert. Für die Speisung des Motors wurde der Dreieckspannungsverlauf gewählt. Wichtiger als der Speisespannungsverlauf ist die Zeitsymmetrie der Speisespannung. Beim zeitsymmetrischen Verlauf weist der Synchronmotor ein Minimum an Vibration auf. Um dieses Minimum zu garantieren, wird in der Fabrikation jede integrierte Schaltung kontrolliert und auf Zeitsymmetriefehler von kleiner als 2,5 % aussortiert.

Frequenzbestimmende Komponenten sind: C 10, R 21, TP 3, R 24, R 25 und P 1. Die Frequenzgrobeinstellung erfolgt über das Trimm-Potentiometer TP 3, die Feinregulierung über das auf der Montageplatte angebrachte Potentiometer P 1. Da diese integrierte Schaltung den Motor nicht direkt speisen kann, ist zwischen dem Generator und dem Motor noch ein integrierter Leistungsverstärker  $\mu$ A 706 B notwendig. Die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers und damit auch die Motor-Klemmenspannung wird mit dem Trimmpotentiometer TP 4 eingestellt. Weitere Einstellelemente sind für die Motorsteuerung nicht notwendig.

#### Der elektronische Endabschalter

Die sich im Tonarm befindende Spule bildet mit dem Transistor T1 einen Collpitt-Oszillator. Wie schon erwähnt, ändert sich die Induktivität der Spule beim Drehen des Tonarmes. Die Induktivität steigt, und damit steigt auch die HF-Spannung über der Spule. Diese HF-Spannung wird gleichgerichtet durch die Diode D1 und weiter dem ersten Spannungskomparator zugeführt. Mit dem Trimmpotentiometer TP1 stellt man die Referenzspannung des Komparators ein.

Bei einem Komparator kann die Signalspannung auf dem Ausgang desselben nur erscheinen, wenn die Eingangs-Signalspannung die Referenzspannung überschritten hat. Den Tonarm auf die Nadeleinstell-Lehre Punkt «D» legen, mitTP1 die Referenzspannung der gleichgerichteten Tonarmspulenspannung entsprechend einstellen. Wie bereits erwähnt wurde, ist der Endabschalter nicht durch die Position des Tonarmes, sondern dessen Winkelgeschwindigkeit gesteuert. Um die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes zu erhalten, müssen wir nun die lageabhängige Gleichspannung im Punkt «D» differenzieren.

Kommt der Tonarm in die Abstellrille der Schallplatte, wird eine Steigung von mindestens 2,6 mm erreicht, woraus nach dem Differenzierglied (C 8, R 10) eine Spannung resultiert, welche im zweiten Teil des IC 1 verstärkt und auf den ditt en Teil des IC 1 geführt wird. Dieser funktioniert wieder wie ein Komparator, und mit dem Einstellen der Referenzspannung (Trimmpotentiometer TP 2) definieren wir, bei welcher Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes der Absteller funktion ieren muss. Der letzte Teil des IC 1 ist als Schaltverstärker geschaltet und treibt den Transistor T 2, welcher den nölig en Strom für den Elektromagneten liefert.

#### **Speisetell**

Der Speiseteil ist sehr einfach und befindet sich, mit A usnahme des Netztransformators, ebenfalls auf der gedruck ten Leiterplatte. Er besteht aus der Gleichrichterbrücke (3) 1, Siebkondensator C 19 und Spannungsstabilisator IC 4, welcher 15 V Gleichspannung für IC 1, IC 2 und T 1 liefert Der Leistungsverstärker IC 3 wird direkt — ohne Stabilisation — gespiesen.

# Original

### Fehlersuche

#### Fehler

Gerät funktioniert nicht, Glimmlampe leuchtet nicht auf. Sicherung 63 mAT brennt bei entfernter Sekundär-Sicherung von 400 mAT durch.

Glimmlampe leuchtet, Gerät funktioniert jedoch nicht, nach Ausschalten leuchtet die Glimmlampe, jedoch schwächer. Die Sekundärsicherung 400 mAT brennt nach dem Einschalten durch.

Feinregulierung funktioniert nicht, dagegen

#### Ursache

Sicherung 63 mAT prüfen.

Kurzschluss im Primärnetzkreis.
Kurzschluss der Glimmlampe
oder in deren Sockel.
Transformator defekt. Zur
Prüfung Sekundäranschlüsse
ablöten und primärseitig
Stromaufnahme messen.
Primärleerlaufstrom
ca. 20 mA AC bei 220 V
50-Hz-Ausführung.
Primärwicklung im Netztrafo
unterbrochen.

Zu grosse Stromaufnahme der Leiterplatte. Kurzschluss der Verbindungskabel. IC 3 defekt. Elko C 19, C 20, C 21 defekt. IC 4 defekt. Gleichrichterbrücke defekt. IC 3 defekt. IC 2 defekt. Absteller i. O.

Gerät schaltet sofort nach dem Einschalten wieder aus. Der Tonarm befindet sich auf der Stütze. Feinregulierung funktioniert, jedoch Abteller nicht. P 1 oder seine Anschlüsse defekt. Komponentenfehler im Motorteil. Motor defekt. Transistor T 2 defekt. IC 1 defekt. Komponentenfehler.

Die Spule des Elektromagneten ist unterbrochen. Mechanischer Fehler verursacht zu grosse Stromaufnahme des Elektromagneten, bei richtiger Einstellung liegt die Stromaufnahme des Elektromagneten bei 90-120 mA. Transistor T 2 defekt. IC 1 defekt. Oszillator-Teil bzw. T 1 defekt, Spule im Tonarm oder ihre Anschlüsse defekt. Ferrit-Element im T. A. defekt oder hat nicht richtige Lage. Absteller nicht richtig eingestellt.

Wichtig: Nach jeder Reparatur ist das Gerät genau zu überprüfen und, wenn nötig, gemäss Serviceanleitung genau einzustellen.

# Einbau der Elektronik L85-IC in einen alten L85-Plattenspieler

Die neue Elektronik ist mit der alten Schaltung vollkommen kompatibel.

Das bedeutet:

- a) Alte Elektronik abschrauben;
- b) neue einsetzen, Stecker einstecken;
- c) Kondensator 15 nF auf dem Tonarm abschneiden;
- d) Widerstand 47 Ohm auf dem Motor kurzschliessen.

Jede Elektronik kann für 50-Hz- wie auch für 60-Hz-Ausführung arbeiten. Den gewünschten Bereich stellt man mit dem TP 3 ein.

Bemerkung zu b: Kühlblech muss isolierend befestigt sein. Bei Berührung mit Chassis entsteht über zusätzliche Masse-Verbindung Brummspannung.

#### Endahschalter

#### 8. Einstellung des Arbeitsbereiches

Die Einstellung kann gemäss 8.a von oben oder gemäss 8.b auch von unten her vorgenommen werden.

a) Plattenteller abheben, Nadeleinstell-Lehre aufsetzen, Abtastnadel auf den Punkt «D» setzen und das Gerät einschalten.

Bei Fall A schaltet das Gerät sofort aus, bei Fall B schaltet das Gerät nicht aus.

Im Fall A das Trimmpotentiometer TP 1 durch die Öffnung in der Nadeleinstell-Lehre um etwa 90° bis 120° gegen die Pfeilrichtung drehen, das Gerät wieder einschalten und TP 1 langsam in Pfeilrichtung verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Im Fall B das TP1 langsam in Pfeilrichtung drehen, bis das Gerät ausschaltet.

b) Nadeleinstell-Lehre auf den Plattenteller legen, Abtastnadel auf Punkt «D» setzen und das Gerät einschalten. Bei Pall A schaltet das Gerät sofort aus, bei Fall B schaltet das Gerät nicht aus.

Im Fall A das Trimmpotentiometer TP 1 (Bild 5) von unten um etwa 90° bis 120° im Uhrzeigersinn drehen, das Gerät einschalten und TP 1 langsam im Gegenuhrzeigersinn verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Im Fall B TP 1 langsam im Gegenuhrzeigersinn verstellen, bis das Gerät ausschaltet.

Bei genauer Einstellung muss das Gerät nun nach dem Einschalten innerhalb der auf der Nadeleinstell-Lehre markierten Toleranz von +3,2 mm und -1,6 mm abstellen.

Die Einstellung des Punktes «D» kann sich bei höherer Umgebungstemperatur sowie zunehmender Alterung leicht in Richtung Plattenrand verschieben. Die Funktion des Endabschalters wird jedoch dadurch nicht beeinflusst.

#### 9. Einstellung der Ansprechempfindlichkeit

Hilfsmittel: Gleichspannungsvoltmeter 3 V, Ri > 1 MOhm Prüfschallplatte Lenco Nr. 722

Auf der Lenco-Prüfplatte, Seite A, befindet sich eine Auslaufrille mit einer Steigung von 1,6 mm pro Umdrehung (Band 11, etwa 75 mm vom Zentrum entfernt). Mit dieser Auslaufrille kann die Funktion der Abschaltvorrichtung auf einfache Weise geprüft werden.

Dreht sich der Plattenspieler mit 331/3 Umdrehungen je Minute, darf die Abschaltvorrichtung nicht ansprechen, bei 45 Umdrehungen aber ist die Winkelgeschwindigkeit des Tonarmes grösser, deshalb muss das Gerät abschalten.

Vor Neuabgleich bitte die Kontrolle folgendermassen durchführen:

- a) Prüfplatte, Seite A, auflegen, Gerät einschalten und mit Hilfe des Stroboskops die Drehzahl genau auf 331/3 U/min. einregulieren. Abtastnadel auf den Anfang des Auslaufrillenfeldes setzen und, wenn erforderlich, Gerät erneut einschalten. (On-Taste mindestens 2 Sekunden drücken.) Der Tonarm muss nun über das ganze Auslaufrillenband laufen, ohne dass der Plattenspieler abstellt. Ist das nicht der Fall, ist eine Neueinstellung nach c notwendig.
- b) Gleiche Prüfung mit 45 U/min. durchführen. Die Abstellvorrichtung muss ansprechen, bevor das Auslaufrillenband durchgelaufen ist. Stellt das Gerät nicht ab, ist eine Neueinstellung nach c erforderlich.
- c) Neueinstellung: Voltmeter anschliessen, Minuspol an M 1, Pluspol an X auf der Printplatte. Gerät einschalten (Tourenzahl 331/2 U/min.). Tonarm auf Anfang des Feldes mit Auslaufrillen-Steigung 1,6 mm (Lenco-Prüfplatte 722, Seite A) aufsetzen. Stellt das Gerät nach einigen Umdrehungen ab, TP2 (Bild 5) im Gegenuhrzeigersinn verstellen und Vorgang wiederholen. Der Tonarm bewegt sich nun über das ganze Auslaufrillenband. Dabei Voltmeter beobachten und höchste angezeigte Spannung ablesen (ca. 0,8 bis

Nun Plusklemme des Voltmeters von Punkt X auf Punkt Y legen (Bild 5). Gerät einschalten, Tonarm auf der Stütze. Mit TP 2 (Bild 5) eine um 0,5 Volt höhere Spannung, als an Punkt X abgelesen, einstellen, d. h. etwa 1,3 bis 2,7 Volt. Anschliessend Kontrolle nach a und b wiederholen.

### Wichtige Spannungen

#### E. Wichtige Spannungen

#### Speisetell.

Gleichspannung U 1: 20-21 V (bei normaler Netzspannung) Gleichspannung U 2: 14,25-15,75 V

#### Motorteil

IC 2, Anschluss 4:

Wechselstrom-Komponenten-Spannung

Grösser als 2,4 V Spitze-Spitze

Motorklemmen-

spannung:

-4.65 V~

#### **Abstellerteil**

Gleichspannung auf dem R 5: 160 mV-350 mV (Tonarm auf der Tonarm-Stütze)

Gleichspannung auf dem

Läufer des TP 1:

400---650 mV

Gleichspannung im Punkt D: 100 mV-13 V, je nach Lage

des Tonarmes


Gleichspannung im Punkt X:

0,8-2,2 V mit Lenco-Prüfplatte Nr. 722, Seite A (Rillenabstand


1,6 mm) bei 331/3.

Gleichspannung im Punkt Y: 1,4-2,7 V


Alle Spannungen sind gegen Punkt M1 (Bild 5) gemessen mit Voltmeter, dessen Eingangswiderstand grösser als 1 MOhm pro Volt ist.



L85-IC Gedruckte Platte komplett




L85-IC Schema Feinregulierung



# Umbau eines L85-Gerätes mit lötbaren Anschlüssen auf der Leiterplatte auf steckbare Ausführung mit IC

Die neue Elektronik ist auch mit der lötbaren Leiterplatte vollkommen kompatibel. Der Umbau ist sehr einfach, man muss jedoch folgende Punkte beachten:

- Alte Elekronik mit den angeschlossenen Kabeln sauber ablöten und losschrauben.
- IC-Elektronik mit zwei Schrauben montieren.
   Achtung: Künlblech muss vom Chassis getrennt bleiben (Isolation durch Kunststoff-U-Scheiben).
- 3. Stecker mit Kabelbaum aufstecken. Mag-Nr. 122'0010'01
- 4. Einlöten nach Anschlussplan (Bild 6).
- Zwei Zener-Dioden (10 bis 16 V Zener-Spannung) und einen Kondensator (68 nF/50 V) auf Motor löten.
- 6. Kondensator 15 nF auf PU wegschneiden.
- 7. Elektronik einstellen nach Einstellvorschrift.



L85-IC Schema-Absteller

